

# Guide d'utilisation HV Pro 42

*L'hélice Holographique est louée par la société Holovisio. Dès la signature du contrat de location, vous acceptez et devez vous référer aux consignes présentes dans ce guide.*

## **i** Avant utilisation

- Lire attentivement et intégralement la notice d'utilisation. En cas de doute, merci de nous contacter
- L'hélice est destinée à une utilisation exclusivement en intérieur à l'abri de toute agression extérieure.
- Assurez-vous que l'hélice ne rencontrera aucun obstacle durant son utilisation
- Vérifiez que l'hélice et l'ensemble du contenu ne comportent aucun défaut apparent ou lors de la mise en fonctionnement. En cas de défaut, vous devez immédiatement nous en informer.

## **i** Mise en Fonctionnement - Arrêt

1. Placer l'hélice sur un support adapté et la fixer grâce au support fourni. Les 2 capteurs infrarouges de l'hélice doivent être placés en bas.
2. Brancher le câble d'alimentation sur l'hélice **puis** sur le secteur.
3. Mettre en fonctionnement l'hélice grâce au bouton d'alimentation situé dessus (dans ce cas, retirer immédiatement sa main par la suite) ou sur la télécommande.
4. L'hélice est en fonctionnement.
5. Les démarches sont les mêmes dans le sens inverse pour arrêter l'hélice, sauf en 3. où en aucun cas l'hélice doit être approché durant son fonctionnement par la main.

- ⚠** Ne pas toucher l'hélice durant son fonctionnement, attendre l'arrêt complet
- ⚠** L'hélice doit être à l'abri du vent et de l'eau
- ⚠** Assurer la sécurité de l'hélice et des personnes environnantes
- ⚠** S'assurer que l'hélice est correctement placée et maintenue sur le support

Caractéristiques Techniques	
Nom	HV Pro 42
Propriétaire	Holovisio
Résolution	640x640
Dimensions (Dxh)	430mmx120mm
Voltage d'entrée	AC100-240V50/60HZ
Angle de vue	160°
Carte SD	Maximum 32Go
Format du contenu	mp4,avi,rmvb,mkv,gif,jpg,png
Nombre de LEDs	320pcs
Durée de vie	100'000 heures
Matériau	Alliage d'aluminium - ABS -PC



Contenu de la boîte